1

Vorwort

Tablet PC
Benutzerhandbuch

Inhalt

Kapitel 1: Vorwort

Inhalt **1-2**
Die Regelungen und Erklärungen **1-4**
FCC-Voraussetzungen 1-4
FCC 1-5
CE-Konformität 1-5
Batterieverordnung 1-5
WEEE-Hinweis 1-5
Sicherheitshinweise **1-5**
Warenzeichen **1-7**
Veröffentlichungsverlauf **1-7**

Kapitel 2: Einleitung

Das finden Sie in dieser Anleitung **2-2**
Auspacken **2-2**
Produktübersicht **2-3**
Ansicht von Oben 2-3
Spezifikation **2-6**

Kapitel 3: Erste Schritte

Energieverwaltung **3-2**
Netzspannung 3-2
Anschließen des Netzadapters 3-2
Akku 3-3
Einschalten 3-4
Energieeinsparung unter Windows 3-5
Grundbedienung **3-8**
Die Anzeigefunktionen 3-8
WLAN-Aktivierung für Windows 8 3-10

Externe Geräte Anschließen 3-11
Die Tastatur 3-11
WLAN/ Bluetooth/ Kamera Funktionen 3-12

❖ Die Regelungen und Erklärungen

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

HINWEIS

- Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.
- Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

FCC-Voraussetzungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen vertragen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

FCC

FCC RF Radiation Exposure Statement:
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät wurde für den typischen gehaltenen Schoß-Operationen beim direkten Berühren des Gerätes zum menschlichen Körper mit der Rückseite des Notebooks getestet. Dieses Gerät wurde für den Schoß gehalten Operationen mit dem Gerät direkt auf den menschlichen Körper auf der Rückseite des Notebook-Computer kontaktiert getestet. Vermeiden Sie die Berührung mit der Sendeantenne während der Übertragung SAR-Informationen 1,30 W/ kg @ 1g (Körper), um den Anforderungen der FCC RF Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen.

CE-Konformität

CE Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der europäischen Richtlinie.

Batterieverordnung

Die Europäische Union:
Batterien, Akkus und Akkumulatoren dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die öffentliche Sammlung, um sie zurückzukehren, zu recyclen oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu behandeln.

Taiwan:
Für einen besseren Umweltschutz muss Altbatterien zu Recycling- oder Sonderentsorgungen gesammelt werden.

Kalifornien, USA: Die Knopfzelle kann Perchlorat Material enthalten und erfordert differenziertes Handeln wenn sie in Kalifornien recycelt oder entsorgt.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Sicherheitshinweise zu Lithium-Akkus

Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

WEEE-Hinweis

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

❖ Sicherheitshinweise

	Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch. Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
	Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
	Stellen Sie das Gerät grundsätzlich auf einer stabilen Unterlage auf.
	Die Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung und verhindern eine Überhitzung des Gerätes. Decken Sie die Öffnungen niemals ab.
	◆ Lagern und benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Temperaturen über 60°C (140°F) oder unter 0°C (32°F) herrschen - dadurch kann das Gerät beschädigt werden. ◆ Dieses Gerät sollte unter maximaler Umgebungstemperatur von 40°C (120°F) betrieben werden.
	◆ Überzeugen Sie sich davon, dass die Steckdose, an die Sie das Gerät über das Netzteil anschließen, die richtige Spannung (100 bis 240 V Wechselspannung) liefert - BEVOR Sie das Netzteil anschließen. ◆ Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker, bevor Sie Erweiterungskarten oder Module installieren. ◆ Trennen Sie die Netzverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen oder

unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.

Lassen Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät oder in seine Öffnungen gelangen - dies kann das Gerät schwer beschädigen und einen Stromschlag auslösen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel..

Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.

Achten Sie beim Anschluss des Koaxkabels an den TV-Tuner unbedingt darauf, dass die Abschirmung guten Kontakt zur Gebäudeerdung erhält. Kabelverteilungssystem sollte mit Erde verbinden (geerdet), gemäß ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC) - insbesondere Abschnitt 820.93, Erdung einer äußeren leitfähigen Abschirmung eines Koaxialkabels.

Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Gerät von einem Kundendienstmitarbeiter prüfen:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät funktioniert nicht richtig oder überhaupt nicht, obwohl die Bedienungsanweisung befolgt wird.
- Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
- Das Gerät weist offensichtliche Zeichen eines Schadens auf.

“Grüne” Produkteigenschaften

- Reduzierter Energieverbrauch während der Benutzung und im Standby-Modus
- Eingeschränkte Verwendung von Umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffen
- Leicht demontier- und recycelbar
- Reduzierter Einsatz von natürlicher Ressourcen durch Förderung des Recycelns
- Höhere Lebensdauer des Produkts durch einfache Upgrades
- Reduzierte Abfälle durch Waren-Rücknahme

Umweltpolitik

- Das Gerät wurde im Hinblick auf eine Wiederverwendung und –verwertung der Teile entwickelt und sollte nicht weggeworfen werden
- Benutzer sollten die lokalen Entsorgungsstellen betreffend Recycling und Entsorgung des Produktes kontaktieren.

❖ Warenzeichen

Alle Warenzeichen gehören den entsprechenden Eigentümern.

❖ Veröffentlichungsverlauf

Version	Revisionshinweis	Datum
1.0	Erstveröffentlichung	07, 2014

2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres hochwertigen Tablet-PC's. Dieses brandneue und exklusive Tablet-PC-Modell wird Ihnen mit Sicherheit viel Freude bereiten und Ihnen sehr nützlich sein. Ihr neues Gerät wurde sorgfältig überprüft und zertifiziert; dies ist uns sehr wichtig, da wir größten Wert auf absolute Zuverlässigkeit und die Zufriedenheit unserer Kunden legen.

❖ Das finden Sie in dieser Anleitung

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wichtige Hinweise und Abbildungen zur Bedienung Ihres Tablet-PC's. Wir empfehlen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie mit Ihrem neuen Tablet-PC arbeiten.

Kapitel 1, Vorwort, informiert Sie über grundlegende Dinge, die Sie zum sicheren Umgang mit dem Gerät wissen müssen. Wir empfehlen, diese Informationen unbedingt durchzulesen, bevor Sie Ihren Tablet-PC zum ersten Mal benutzen.

Kapitel 2, Einleitung, erläutert die Merkmale und das Zubehör Ihres Tablet-PC. Bitte überzeugen Sie sich beim Öffnen der Verpackung vom vollständigen Lieferumfang. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. In diesem Kapitel finden Sie auch technische Daten Ihres Tablet-PC's, eine Erläuterung der Funktionstasten, Anschlüsse und LEDs des Gerätes.

Kapitel 3, Erste Schritte, enthält grundlegende Hinweise zur Nutzung des Tablet-PC's.

❖ Auspacken

Öffnen Sie zunächst den Lieferkarton, überprüfen Sie den Lieferumfang sorgfältig. Falls etwas beschädigt ist oder fehlen sollte, wenden Sie sich bitte gleich an Ihren Händler. Bewahren Sie den Karton und das restliche Verpackungsmaterial am besten auf; Sie benötigen es, falls Sie das Gerät einmal versenden möchten. Folgende Dinge sollten im Lieferumfang enthalten sein:

- Tablet PC
- Schnellstartanleitung
- Netzteil / austauschbare Netzstecker
- USB-Ladekabel
- Externe Tastatur (optional)

❖ Produktübersicht

In diesem Abschnitt erfahren Sie einige grundlegende Dinge über Ihren Tablet-PC. Auf diese Weise können Sie sich einen kleinen Überblick über das Gerät verschaffen, bevor Sie es benutzen. Bitte beachten Sie, dass das Aussehen des in diesem Abschnitt gezeigten Tablet-PC‘s etwas vom tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen kann.

Ansicht von Oben

Die Ansicht von oben und die nachstehenden Beschreibungen befassen sich mit den Bereichen Ihres Tablet-PC‘s, mit denen Sie in erster Linie arbeiten.



Der Lieferumfang kann sich ohne Vorankündigung ändern.

1. **Frontkamera**
   Mit der integrierten Frontkamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen, an Videokonferenzen teilnehmen und weitere interaktive Anwendungen nutzen.
2. **Lauter + / Leiser − -Taste**
   Drücken Sie auf die Taste LAUTER oder LEISER, um die Lautstärke zu ändern.
3. **Ein-/Austaste**
   Drücken Sie die Netztaste zum EIN / AUS-Schalten des Tablet-PC‘s.
   i. Bevor Sie den Tablet PC zum ersten Mal einschalten, müssen Sie ihn mit dem Stromnetz verbinden.
   ii. Sie können die Ein-/Austaste drücken und etwa vier Sekunden halten, um das Herunterfahren des Tablet PC‘s zu erzwingen.
4. **Resetöffnung**
   Wenn Sie den Tablet-PC nicht normal ausschalten können oder er auch nach 4 Sekunden langem Drücken der Ein-/Austaste nicht mehr reagiert, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z. B. mit einer Büroklammer, in die RESET-Öffnung.
   Bitte beachten Sie dass in diesem Fall die Spannungsversorgung angeschlossen sein muss, bevor Sie den Tablet-PC neu starten.
5. **Micro-SD-Kartensteckplatz**
   Hier können Sie die Micro-SD-Karte einsetzen und austauschen, um die Speicherkapazität des Tablet-PC‘s zu erhöhen.
6. **Internes Mikrofon**
   Es handelt sich um ein eingebautes Mikrophon mit entsprechender Funktion.
7. **Kopfhörerbuchse**
   Hier können Sie einen Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen.
8. **Mini-HDMI Port**
   HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist ein neuer Schnittstellenstandard für PCs, Anzeigegeräte und Unterhaltungselektronik, der herkömmliches, erweitertes und hochauflösendes Video einschließlich Mehrkanal-Digitalton über ein einziges Kabel überträgt. Durch den Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel können Sie die HDMI-Geräte mit dem Mini-HDMI-Anschluss zum Anschluß ermöglichen.
9. **Micro-USB Port**
   Verbindung des Tablet PC's mit dem PC
   Sie können die Micro-USB-Kabel zum Verbinden des Tablet PC's mit dem PC verwenden und dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, dass auf personenbezogene Daten von/zu PC schnell zugreifen. In dieser Zeit wird der Tablet PC als Wechseldatenträger und USB-Speichermedium eingesetzt.
   Verbindung des USB-Geräts mit dem Tablet PC
   Mit einem Micro-USB-OTG-Kabel können Sie die verschiedenen USB-Geräte, wie eine Maus, eine Tastatur und externe Speichermedien anschließen. Um diese Geräte korrekt

anzuschließen und zu nutzen, müssen Sie die jeweiligen Anwendungen von den Geräteherstellern installieren..

10. **DC IN Buchse**

    Es ist ein elektrischer Verbinder für Gleichstromversorgung.

11. **Touchscreen**

    Der Bildschirminhalt wird automatisch gedreht, sobald Sie das Tablet drehen.

    Die Funktion ist abhängig von den Benutzereinstellungen.

12. **Tastatur-Dockstation**

    Eine Tastatur-Dockstation ist ein Erweiterungsgerät, um eine Tastatur gleichzeitig anzuschließen.

13. **Boss-Loch**

    Das Boss-Loch dient zur Arretierung der Tastatur.

14. **Rückfahrkamera**

    Mit der integrierten Rückfahrkamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen, an Videokonferenzen teilnehmen und weitere interaktive Anwendungen nutzen.

15. **Lautsprecher**

    Der Lautsprecher bietet eine angenehme Klangqualität.

16. **UltraStick-Einschub (optional)**

    Zum Einsetzen oder Wechseln des UltraSticks.

❖ Spezifikation

Die Spezifikation kann sich ohne Vorankündigung ändern. Die tatsächliche verkauften Produkte unterscheiden sich von Bereichen. Bitte fragen Sie Ihren Händler zu detaillierteren Spezifikation.

Material-Eigenschaften	
Abmessungen	262,17(B) x 173,6 (T) x 9,8 (H) mm
Gewicht	<575 kg
CPU	
Prozessortyp	Intel® Atom™ Prozessor
Unterstützter Prozessor	Intel® Quad Core Prozessor
Interner Speicher	
Technologie	DDR3L 1333 MHz
Speicher	2GB On-Board-Speicher
Stromversorgung	
Netzteil	18W, 12V Eingang: 100~240V, 50~60Hz Ausgang: 12V ⎓ 1,5A ⊖-●-⊕ Das unterstütze Netzteil kann sich ohne Ankündigung ändern.
Speicher (kann modellabhängig unterschiedlich sein)	
EMMC	64GB
I/O Port	
Kopfhörer	1 x
DC In Buchse	1 x
Internes Mikrofon	1 x
Mini-HDMI Port	1 x
Micro-USB Port	1 x
Tastatur-Dockstation	1 x
UltraStick-Einschub	1 x (optional)

Kommunikationsanschlüsse	
Wireless LAN	integriert
Bluetooth	integriert
Anzeige	
LCD-Typ	10,1 Zoll IPS-Display
Auflösung	1280 x 800
Multi-Touch	10-Point-Touch
Helligkeit	Helligkeitsgrad kann angepasst werden
Video	
Grafik	UMA
Audio	
Interne Lautsprecher	1 Lautsprecher
Klang-Lautstärke	Einstellung mit Lautstärkereglertaste, K/B-Zugriffstaste & Software
WebCam	
Front-Kamera	2.0MP
Rückfahrkamera	2.0MP
Sonstiges	
G-Sensor	integriert

Die tatsächliche Funktion, die entweder auf dem Produkt vorinstalliert ist, hängt vom Modell ab, das Sie erworben haben und kann ohne Ankündigung geändert werden.

3

Erste Schritte

❖ Energieverwaltung

Netzspannung

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Tablet-PC bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Tablet PC's ordnungsgemäß und sicher abzuschließen. Der Akku wird automatisch geladen, sobald das Netzteil angeschlossen wird.

Bitte beachten Sie, dass der beiliegende AC/DC-Adapter speziell für Ihr Tablet-PC Modell vorgesehen ist; die Verwendung eines anderen Netzteils kann den Tablet-PC und daran angeschlossene Geräte beschädigen.

Decken Sie den AC/DC-Adapter nicht ab, da er eine bestimmte Hitze beim Betrieb produzieren kann. Beachten Sie stets die Hitzeentwicklung des AC/DC-Adapters.

Anschließen des Netzadapters

1. Nehmen Sie die austauschbaren Stecker und suchen Sie dessen Nut, die zur Arretierung auf dem Netzadapter verwendet werden kann. Danach positionieren Sie die Nut des Steckers an dem Ansatz des Netzadapters in der korrekten Ausrichtung. Nachfolgend drehen Sie den Stecker um 90 Grad im Uhrzeigersinn bis er einrastet.
2. Verbinden Sie den DC-Stecker des Stromadapters in die DC-In-Buchse des Tablet PC's.
3. Stecken Sie dann das Netzkabel in die Steckdose.
4. Wenn Sie den Neztadapter entfernen, folgen Sie bitte den Schritten 3→2→1.

Hinweis: Die austauschbaren Stecker können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.



❖ Akku

Ihr Tablet PC ist mit einem Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit hoher Kapazität ausgestattet. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Polymer-Akku ist die interne Stromquelle Ihres Tablet PC's.

Bitte beachten Sie, dass es zu schweren Beschädigungen und Verletzungen kommen kann, falls Sie versuchen, den Akku eigenmächtig auszubauen oder zu zerlegen. Bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass die eingeschränkte Garantie zum Akku erlischt, falls der Akku nicht von einem autorisierten Fachmann ausgebaut oder zerlegt wird.

Für das Recycling des Tablet PC's und des eingebauten Akkus beachten Sie bitte die örtlichen Bestimmungen.

Akkukapazität sparen

Der richtige Einsatz der Akkukapazität ist absolut wichtig, um den ungestörten Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Bei falschem Umgang mit der Akkuleistung kann es zum Verlust von Daten und Einstellungen kommen.

Die nachstehenden Tipps verraten Ihnen, wie Sie die Akkuleistung optimal nutzen und plötzlichen Stromausfall vermeiden können:

- Versetzen Sie das System in den Ruhezustand, wenn Sie nicht aktiv damit arbeiten; verkürzen Sie gegebenenfalls die Zeit bis zum automatischen Wechsel in den Ruhezustand.
- Schalten Sie das System ab, wenn Sie längere Zeit nicht damit arbeiten.
- Deaktivieren Sie unnötige Einstellungen, trennen Sie nicht genutzte Peripheriegeräte.
- Schließen Sie so oft wie möglich das Netzteil an das Gerät an.

Akku laden

Der eingebaute Akku kann geladen werden, wenn Sie den Tablet PC mit dem Stromaanschluss verbinden. Beherzigen Sie beim Laden des Akkus bitte die folgenden Tipps:

- Während der Akku geladen wird, können Sie das System nutzen, in den Ruhezustand versetzen, herunterfahren oder anderweitig abschalten, ohne dass der Ladevorgang dadurch beeinflusst wird.
- Der eingebaute Akku besteht aus Lithium-Ionen-Polymer-Zellen, die keinen „Memory Effect“ aufweisen. Der Akku muss vor dem Laden nicht komplett entladen werden. Allerdings können Sie die Akkuleistung optimieren, wenn Sie den Akku etwa einmal pro Monat komplett entladen.
- Die jeweilige Ladezeit hängt von den laufenden Anwendungen und von den Umgebungsbedingungen des Gerätes ab.

Einschalten

Drücken Sie länger auf die Ein/Aus-Taste, um den Tablet PC einzuschalten.

Energieverwaltung unter Windows

Eine intelligente Energieverwaltung bei PCs und Monitoren spart deutlich Energie und leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor ab oder versetzen den Tablet PC in den Energiesparmodus (auch Schlafmodus oder Ruhezustand genannt), wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten.

Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um die Energieverwaltungseinstellungen unter Windows anzupassen:

Mit den “ **Power Options** (Windows-Energieoptionen)” steuern Sie die Energieverwaltungsfunktionen von Anzeigegerät, Festplatte und Akku.

1 In Windows 8 Metro APPs Bildschirm tippen Sie auf Desktop, um zum Desktop zu wechseln.



2 Streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um zur Programmübersicht zu gelangen. Finden Sie das Symbol Settings/Einstellungen auf dem Desktop.



3 Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen, dann erhalten Sie folgende Funktionsauswahl. Wählen Sie „**Systemsteuerung**“.





4 Tippen Sie auf **System und Sicherheit**.


System and Security
Review your computer's status
Save backup copies of your files with File History
Find and fix problems

5 Tippen Sie auf **Energieoptionen**.

Power Options
Require a password when the computer wakes
Change what the power buttons do
Change when the computer sleeps

6 Wählen Sie nun einen Energiesparplan, der Ihrem Bedarf entspricht.


Choose or customize a power plan
A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, etc.) that manages how your computer uses power. Tell me more about power plans
Preferred plans
Balanced (recommended)
Change plan settings
Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.
Power saver
Change plan settings
Saves energy by reducing your computer's performance where possible.
Show additional plans

7 Das Symbol „Ein/Aus“ wird Ihnen folgend verschiedene Möglichkeiten zum Energiesparen präsentiert (Energie sparen/ Herunterfahren/Neu starten):

8 Um Ihren PC aus dem Energiesparmodus aufzuwecken, drücken Sie den Power-Knopf am Gerät.

❖ Grundbedienung

Die Anzeigefunktionen

Zehn-Punkte-Touch-IPS-Bildschirm

Der Tablet PC ist mit einem 10-Punkt-Touch-Bildschirm ausgestattet. Die IPS-Technik liefert eine farbkräftige und gleichmäßige Darstellung selbst aus flachen Blickwinkeln. Über Fingergesten gelingt die Steuerung von Anwendungen besonders einfach: Sei es der Umgang mit Multimedia-Inhalten, Spielen, e-Books, Dokumenten, das Surfen im Internet oder die Bearbeitung von Fotos und Videos mit faszinierenden Effekten – die Touch-Steuerung bietet einen völlig neuen und fesselnden Zugang.

Rotationssperre

Der eingebaute Orientierungssensor ermöglicht eine flexible Darstellung von Webseiten, Dokumenten, Bildern und Videos. Wenn der Bildschirm gedreht wird, richtet sich die Darstellung automatisch entsprechend der Orientierung aus und passt die Bildgröße an, um die Bildfläche bestmöglich zu füllen.

1. Wählen Sie die Option **Einstellungen** auf dem Desktop und tippen Sie darauf.
2. Um auf die Hauptseite der **PC-Einstellungen** zu gelangen, tippen Sie auf **PC-Einstellungen ändern**.
3. Wählen Sie diese Symbol aus, um diese Funktion zu aktivieren.
4. Tippen Sie erneut auf das Symbol , um den Bildschirm zu sperren .


Settings
Start
Tiles
Help
3
Available
100
Screen
Notifications
Power
Keyboard
Change PC settings


4
Available
67
Notifications
Power
Change PC settings


4
Available
67
Notifications
Power
Change PC settings

WLAN-Aktivierung für Windows 8

1. Wählen Sie die Option **Einstellungen** auf dem Desktop und tippen Sie darauf.
1. Um auf die Hauptseite der **PC-Einstellungen** zu gelangen, tippen Sie auf **PC-Einstellungen ändern.**
2. Kilcken Sie auf den Datensatz „**Flugzeugmodus**“ unter **Netzwerk.**
3. Vergewissern Sie sich, dass der Flugzeugmodus ausgeschaltet ist.
4. Schalten Sie die Wi-Fi oder Bluetooth-Funktion ein oder aus, indem Sie den entsprechenden Ein/Aus-Schalter verschieben. Um zu sehen, ob WLAN oder Bluetooth ein- oder ausgeschaltet sind, nutzen Sie die Status-LED an Ihrem Notebook.



1. Wenn der Flugzeugmodus auf ON gestellt ist, warden die WLAN- und Bluetooth-Funktion sofort gesperrt.
2. Die Informationen hier sind nur als Referenz gedacht, und sich ohne Hinweis ändern.

❖ Externe Geräte anschließen

Die Tastatur

Mit der Tastatur-Docking-Station auf dem Tablet PC können Sie eine externe Tastatur anzuschließen. Sperren Sie das Boss-Loch des Tablet PC's und das Boss-Loch der Tastatur-Dockingstation zusammen und Sie können Tastatur-Funktion verwenden..



WLAN/ Bluetooth/ Kamera Funktionen

1. Tippen Sie auf das Symbol **SCM**

im Bildschirm, um den SCM (System Control Manager)-Bildschirm aufzurufen.
2. Suchen Sie die WLAN, Bluetooth und Kamera im SCM-Bildschirm. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol um dieses Gerät zu aktivieren / deaktivieren.
3. Nach der Aktivierung von WLAN oder der Kamera-Funktion, tippen Sie auf die Windows-Taste, um zur Anzeige des Windows 8 Hauptbildschirms zu wechseln. Dann können Sie den Internet Explorer benutzen oder die Kamera verwenden.



Start
117k
Calendar
Internet Explorer
Store
Sports
Photos
Maps
SkyDrive
Games
Camera
Weather
News
Music
Video
Finance